## CONFIGURARE RAPIDA

*Intrare mod programare*, [Ent] [Ent] [Ent] [Ent] → [1] [2] [3] [4] [5] [6] → [Ent]

*Adaugare utilizator nou*, [2] → treceti cardul prin fata controlerului → [0] [0] [0] [1] → [Ent] → [Ent]

*Configurare temporizare 5 secunde*, [5] → [0] [5] → [Ent]

*Schimbare mod de acces cu "cardul sau parola"*, [4] → [0] → [Ent]

*Stergere utilizator*, [3] → [0] [0] [0] [1] *sau* afisam cardul → [Ent] → [Ent]

*Iesire mod programare*, [9]

## INITIALIZAREA SISTEMULUI

Sistemul necesita re-initializare doar in cazul in care ati uitat parola de programare. Acest proces reseteaza doar parola de programare, restul parametrilor nefiind modificati (carduri, parole, temporizare, mod de acces etc.)

- Pozitia initiala a jumper-ului J8 este 1-2.
- Alimentati controlerul, mutati jumperul J8 in pozitia 2-3. Sistemul va emite 2 BEEP-uri. Mutati jumperul inapoi in pozitia 1-2.
- Deconectati si reconectati alimentarea. Sistemul este initializat. Parola de programare a fost resetata la valoarea initiala (123456).

LED rosu → Sta aprins la punerea in functiune a sistemului. Se stinge la intrarea in submeniurile modului de programare, se aprinde la revenirea in modul de programare si ramane aprins dupa iesirea din acesta.
LED verde →Sta aprins la intrarea intr-un submeniu de programare. Indica o operatiune reusita. Clipeste cand suntem in modul de programare.

## CONFIGURAREA SISTEMULUI

### Intrarea in modul programare

- Se apasa tasta **ENT** de 4 ori urmata de parola de sistem formata din 6 cifre (**123456** – parola initiala)
- Se apasa din nou tasta **ENT**
- Dupa intrarea in modul programare se selecteaza optiunea dorita prin apasarea uneia din tastele :



YLI ETERNIT ACCES Srl
**A.:** Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania
**T.:** 004 0264 484 989
**F.:** 004 0364 262 990
**W.:** www.yli.ro

### TASTA 0 – Modificarea parolei de administrare

- Apasati tasta **0**
- Tastati o noua parola din 6 cifre si apoi tasta **ENT**
- Tastati din nou aceiasi parola si din nou apasati **ENT**
- Pastrati parola de sistem intr-un loc sigur. In cazul in care pierdeti parola va trebui sa reinitializati sistemul.

### TASTA 1 - Inregistrarea cardurilor in mod continuu

- Apasati tasta **1**
- Prezentati cardurile pe rand si apasati tasta **ENT**
- Sistemul va aloca un numar fiecarui card inrolat. Intr-un sistem in care nu este inrolat nici un card, numerele vor incepe de la **0001**. Numarul alocat nu poate fi mai mare de 6399. Daca nu se specifica numarul de ordine, sistemul va continua de la ultimul numar alocat. Ficare card inrolat va primi si o **parola** predefinita (**888888**). Parola poate fi folosita doar in modul Card+PIN.

### TASTA 2 – Inregistrarea cardurilor prin selectarea numarului de ordine

- Apasati tasta **2**
- Prezentati cardul prin fata  controlerului
- Introduceti numarul de ordine din 4 cifre si apasati tasta **ENT**
- Repetati operatiunea pentru inregistrarea altui  card
- Pentru a finaliza operatiunea apasati tasta  **ENT**
- Numarul de oridine are 4 cifre. Daca numarul este deja alocat, buzzerul va suna odata lung. Puteti introduce alt numar. Daca in sistem exista deja cardul pe care doriti sa il inrolati, buzzerul va suna o data lungsi puteti prezenta alt card. Sistemul va aloca o parola predefinita pentru fiecare card (888888).

### TASTA  3 – Stergerea unuia sau a mai multor carduri folosind cardul sau numarul de ordine

- **Sterge carduri prezentandu-le pe rand**
  - Apasati tasta **3** si apoi tasta **0**
  - Prezentati cardurile pe rand si apoi apasati tasta **ENT**
- **Sterge carduri folosind numarul de ordine**
  - Apasati tasta **3** si apoi tasta **1**
  - Introduceti numarul de ordine si apasati tasta **ENT**
  - Pentru a finaliza operatiunea apasati tasta  **ENT**
- **Sterge toate cardurile**
  - Apasati tasta **3** si apoi tasta **2**
  - Tastati **9999** si apoi apasati tasta **ENT**



YLI ETERNIT ACCES Srl
A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania
T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

## TASTA 4 – Setarea modului de deschidere a usii

- **Card sau PIN**
  - Apasati tasta **4** si apoi tasta **0**
  - Apasati tasta **ENT**

- **Card si PIN**
  - Apasati tasta **4** si apoi tasta **1**
  - Apasati tasta **ENT**

- **PIN (doar daca PIN-ul este definit)**
  - Apasati tasta **4** si apoi tasta **2**
  - Apasati tasta **ENT**

## TASTA 5 – Setarea timpului de mentinere deschisa a usii

- Apasati tasta **5**
- Introduceti durata (trebuie sa fie din doua cifre) si apasati tasta **ENT**
- Durata poate fi intre 01 – 98 secunde. 99 va mentine usa deschisa pana la citirea unui alt card iar cand usa este deschisa , ambele leduri vor fi aprinse.

## TASTA 6 - Setarea parolei de deschidere a usii

- Valoare predefnita este goala. Nu poate fi folosita decat in mod “PIN” si “Card sau PIN”. Se poate defini doar o singura parola.

- **Setarea parolei**
  - Apasati tasta **6**, introduceti parola si apasati tasta **ENT**
  - Reintroduceti aceiasi parola si apasati din nou **ENT**

- **Stergerea parolei**
  - Apasati tasta **6** si apoi apasati de 2 ori tasta **ENT**

## TASTA 9 – Modificarea parolei prestabilite atasata unui card

- Aceasta optiune este disponibila doar in mod “Card si PIN”. Pentru setare nu este necesara intrarea in modul de programare, putand fi realizata de fiecare utilizator. Parola initiala este “888888”.
- Apasati tasta **9**
- Prezentati cardul
- Introduceti parola initiala si apasati tasta **ENT**
- Introduceti parola noua si apasati tasta **ENT**
- Reintroduceti noua parola si apasati din nou **ENT**



YLI ETERNIT ACCES Srl
A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania
T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro

## IMPORTANT

Cand se foloseste si un cititor extern (YK-301A) atasat controlerului, cardurile trebuie inrolate folosind si cititorul extern daca se doreste acces din ambele directii. Un card poate avea acces de la controler, de la cititorul extern sau de la ambele. Pentru aceasta se intra in modul de inrolare al cardurilor pe controler dupa care se prezinta pe rand cardurile care se doresc a avea acces la cititorul extern si/sau la controler. Un card poate fi inrolat atat cu controlerul cat si cu cititorul insa daca nu se inroleaza pe ambele, va avea acces doar de la dispozitivul pe care a fost inrolat. Se recomanda conectarea led-ului si a buzzer-ului la cititorul extern pentru a stii daca inregistrarea a fost facuta cu succes sau nu. Se poate folosi si cititor extern cu tastatura (YK-302A) daca se doreste accesul in mod “Card+PIN” sau “PIN”. PIN-ul atasat cardului se modifica atat la controler cat si la cititorul extern. Parola unica folosita in modul “Card sau PIN” si “PIN” nu trebuie redefinita fiind aceeasi atat pentru controler cat si pentru cititoru extern.

La inrolarea cardurilor pe cititorul extern, numarul de ordine nu poate fi specificat decat de la controler.



YLI ETERNIT ACCES Srl
A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania
T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro