



QK-M04

Telecomanda cu 4 canale pentru automatizarile QUIKO

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

QK-M04
Telecomanda cu 4 canale pentru
automatizarile QUIKO
FISA TEHNICA

Descriere

QK-M04 este o telecomanda cu 4 butoane/ canale independente folosita pentru comanda de la distanta a automatizarilor de poarta QUIKO.

Datorita design-ului sau, poate fi transportata si utilizata cu usurinta. Pentru fiecare comanda, este necesara o apasare scurta, telecomanda fiind capabila sa transmita codul pe o perioada putin mai lunga de timp pentru receptionarea cu succes a semnalului de catre receptor.

Programarea fiecarui canal se realizeaza individual, putandu-se efectua atat din meniul centralei de comanda al automatizarii cat si prin copierea codului unei telecomenzi inrolate anterior. De asemenea, resetarea codurilor telecomenzii se poate realiza direct de pe aceasta, fara a fi necesara accesarea centralei de comanda.

Caracteristici

- Design atractiv
- 4 canale/ butoane independente
- Led indicator
- Cod saritor
- Carcasa din ABS si metal

Specificatii

• Alimentare:	12Vcc, baterie tip 27A
• Consum:	7~9 mA
• Frecventa:	433.92MHz
• Tip cod:	saritor
• Putere de emisie:	<10MW
• Modulatie:	in amplitudine
• Distanța transmisie:	<100m
• Latime de banda:	-75KHz ~ 75kHz
• Temperatura:	-10°C ~ +40°C
• Umiditate:	<90%
• Material:	ABS + metal
• Dimensiuni:	82(L) x 29(l) x 12(A) mm
• Masa:	40 g

Programare

Nota: procedura de mai jos detaliaza doar procedeul de copiere al telecomenzilor. Pentru a vedea procedura de inrolare, consultati manualul de utilizare al automatizarii.

Copierea codului unei telecomenzi inrolate anterior:

1. Pozitionati telecomanda inrolata anterior si cea noua cap in cap.
2. Pe noua telecomanda, apasati butoanele 3 si 4 pana cand led-ul clipeste (ordinea butoanelor este de sus in jos, dinspre LED inspre inelul de agatare).
3. Eliberati butoanele 3 si 4 dupa ce led-ul incepe sa clipeasca.
4. Led-ul va continua sa clipeasca.
5. Pe telecomanda inrolata anterior, apasati butonul al carui cod doriti sa il copiati pana cand led-ul va ramane aprins.
6. Pe telecomanda noua, apasati butonul pe care doriti sa memorati codul.
7. Led-ul noii telecomenzi va clipi repede, dupa care se va opri confirmand copierea cu succes a codului.

Nota: in cazul in care bateria telecomenzii este descarcata, procedura de copiere a codurilor poate esua.

Resetarea codurilor unei telecomenzi:

1. Apasati butoanele 1 si 2 pana cand led-ul clipeste si apoi se stinge complet. Mentineti butoanele apasate.
2. Mentineti in continuare butonul 1 apasat, iar intr-un interval de 3 secunde eliberati si apasati butonul 2 de trei ori pana cand led-ul clipeste.
3. Eliberati toate butoanele pentru a finaliza procedura de reset.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

