



Y-Q5-P

Amplificator de semnal pentru sistemele de apel wireless

Imagine



Descriere

Amplificator de semnal RF utilizat la extinderea razei de acoperire a sistemelor de apel wireless. Poate repeta semnalele din banda de frecvență de 433,92MHz și are două moduri de funcționare: repetarea tuturor semnalelor (doar un repetor în același sistem) sau repetarea semnalelor de la sursele înrolate în prealabil.

Caracteristici

- Max. 400 de butoane de apel
- Codificare digitală, distanță de transmisie mare și conexiune stabilă

Specificatii

• Alimentare:	12Vcc/1A
• Consum:	<500mA
• Frecvență:	Rx/Tx 433.92MHz ± 75kHz
• Distanța acoperire:	300m (în câmp deschis)
• Putere emisie:	500mW
• Sensibilitate:	-106dB
• Programare:	Butoane Push
• Capacitate butoane:	400 max.
• Ecran:	LED, 8 caractere alfanumerice
• Material:	ABS, alb
• Temperatura:	-20°C ~ +50°C
• Umiditate:	<90%, fără condensare
• Dimensiuni:	220(L) x 135(l) x 48(A) mm
• Masa brută:	0.4 kg

Setări sistem

- F01----Setați modul de funcționare (repetarea tuturor semnalelor primite sau repetarea semnalelor de la sursele înrolate în prealabil).
- F02----Setați configurația sistemului (Apelare personal HORECA sau Cozi de așteptare)
- F03----Adăugați transmițătoare
- F04----Stergeți transmițătoare
- F09----Revenire la setările din fabrică

Programare

Autorizare transmițătoare

1. Apăsati butonul **FUNC** pentru a intra în meniul de programare.
2. Cu ajutorul butonului **ADJUST** selectați funcția **F03** după care tastati butonul **CONFIRM**.
3. Cu ajutorul butonului **ADJUST** setați numărul de ordine a transmițătorului după care tastati butonul **CONFIRM**.
4. Apăsati un buton de pe transmițător, veți auzi un BEEP scurt și pe afișaj se va indica ID-ul transmițătorului.
5. Apăsati butonul **CONFIRM** pentru a confirma adăugarea transmițătorului.
6. Repetați pașii 3, 4 și 5 pentru autorizarea altor transmițătoare.

Stergere autorizări

1. Apăsati butonul **FUNC** pentru a intra în meniul de programare.
2. Cu ajutorul butonului **ADJUST** selectați funcția **F04** după care tastati butonul **CONFIRM**.
3. Cu ajutorul butonului **ADJUST** setați numărul de ordine a transmițătorului după care tastati butonul **CONFIRM** pentru ștergere sau apăsati un buton de pe transmițătorul ce trebuie șters.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

