



D1

KIT compus din controler stand-alone cu card si PIN, tastatura WIRELESS, incuietoare WIRELESS cu butoane touch, si doua telecomenzi

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

D1
Controler stand-alone cu card si PIN
FISA TEHNICIA

Descriere

D1 este un sistem de control acces, wireless, pentru o usa. Kit-ul este format dintr-o tastatura wireless, o incuietoare wireless cu butoane touch, doua telecomenzi cu cod saritor si cinci taguri de proximitate.

Datorita consumului redus de energie, tastatura wireless poate functiona pana la un an, iar incuietoarea pana la 6 luni (la 30 de utilizari pe zi). In cazul in care bateriile sunt aproape descarcate, incuietoarea va emite o atentionare.

Incuietoarea wireless dispune de doua butoane touch de deschidere/inchidere. Deschiderea se face in mod mecanic, iar incuietoarea va ramane deschisa pana la inchiderea usii.

Caracteristici

- 500 PIN/utilizatori card
- Lungime PIN: 4~8 digit
- Frecventa card: 125 kHz EM
- Frecventa telecomenzi: 433 MHz, cod saritor
- Butoane touch de deschidere/inchidere
- Distanta de comunicatie pana la 50 m (in camp deschis)
- Consum ultra redus

Specificatii

- Capacitate utilizatori: 500
- Lungime PIN: 4~8 digit
- Tip card RFID: 125 kHz EM
- Alimentare : tastatura wireless: 3 buc. baterii AAA
incuietoare wireless: 2 buc. baterie AA
telecomanda: 1 buc. baterie 2032 lithium
- Consum in asteptare : tot kitul ≤ 10 μA
- Consum in functionare: tastatura wireless ≤ 50 mA
incuietoare wireless ≤ 42 mA
telecomanda ≤ 3 mA
- Frecventa de comunicatie : 433 MHz
- Modulatie: ASK
- Distanta de comunicatie wireless: 50 m maxim (camp deschis)
- Temperatura de functionare tastatura: -40°C ~ +60°C
- Temperatura de functionare incuietoare: -20°C ~ +60°C
- Umiditate: 0% ~ 86% RH
- Material tastatura: ABS
- Material incuietoare: aliaj de zinc + ABS
- Dimensiuni: tastatura wireless: 135(L)x54(W)x19(D) [mm]
incuietoare wireless: 150(L)x95(W)x39(D) [mm]
telecomanda: 62(L)x30(W)x11.5(D) [mm]
- Masa bruta: tastatura wireless: 90g
incuietoarea wireless: 800g
telecomada: 25g/buc

D1 Instructiuni simplificate

ACTIUNE	OPERATIUNE
Intrare mod programare	* (123456) # [123456 este codul de programare setat din fabrica]
Schimbare cod master !!! IMPORTANT : TINETI MINTE NOUL COD MASTER PENTRU CA ODATA SCHIMBAT, NU SE MAI POATE RESETA LA CODUL DIN FABRICA !!!	0 (noul cod master) # (reintroduceti codul master) # [codul master trebuie sa aiba 6 cifre]
Adaugare PIN utilizator	1 (ID utilizator) # (PIN) # (reintroduceti PIN) #
Adaugare card utilizator	1 (citire card)
Stergere utilizator	2 (ID utilizator) # 2 (citire card)
Iesire mod programare	*
Deschiderea usii	
Acces cu PIN	PIN #
Acces cu Card	# (citire card)
Acces PIN+Card	# (citire card) (PIN) #

NOTA:

Incuietoarea wireless se va deschide automat in momentul in care bateriile sunt descarcate!!

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

