



KR-D028

Contact magnetic wireless pentru usa/ fereastră

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

KR-D028
Contact magnetic wireless pentru usa/ fereastră
FISA TEHNICA

1/1

Imagine



Descriere

KR-D028 este un contact magnetic wireless, compact, pentru orice fel de usi sau ferestre indiferent de tip sau de directia de deschidere.

Designul inovator si liniile netede contribuie la integrarea cat mai armonioasa a senzorului printre elementele de decor ale unei locuinte.

Instalarea se realizeaza rapid prin lipirea senzorului cu banda dublu adeziva inclusa, decupata dupa forma senzorului sau fixarea acestuia cu suruburile de prindere incluse in pachet. Conectarea la sistemul de alarma se face extrem de usor. Atunci cand sistemul este armat, iar distanta dintre magnet si transmitator depaseste 1 cm, senzorul trimite un semnal catre unitatea centrala care va alerta instantaneu utilizatorul. Protectia anti-sabotaj inclusa asigura integritatea sistemului prevenind orice demontare neautorizata a echipamentului.

Caracteristici

- Led indicator de stare
- Design inovator
- Montare usoara prin lipire sau fixare cu suruburi
- Avertizare descarcare baterii
- Interspatiu 1 cm
- Distanriere culisabile pentru ajustarea inaltimii magnetului de la 16.5 mm pana la 22.5 mm
- Protectie anti-sabotaj
- Utilizare la interior

Specificatii

• Alimentare interna:	1 x baterie CR2450 3V
• Consum:	<3uA repaus; <20mA functionare
• Interspatiu:	1 cm
• Indicator stare:	LED
• Distanța de transmisie:	100m (camp deschis)
• Frecventa:	433.92 MHz
• Modulatie:	ASK
• Montare:	pe usa, fereastră
• Material:	ABS alb
• Temperatura:	- 10°C / + 55°C
• Umiditate:	<95% fara condensare
• Dimensiuni transmitator:	36.5(L) x 36.5(l) x 16.5(A)mm
• Dimensiuni magnet:	24.5(L) x 10.5(l) x 16.5(A)mm

Funcții

Alerta tensiune scazuta: cand tensiunea de alimentare este scazuta, indicatorul LED clipeste; in acelasi timp, senzorul trimite un semnal unitatii centrale care va atentiona utilizatorul prin alerte vocale de tipul "XX zone is in low voltage" si notificari pe telefonul mobil.

Funcție anti-tamper: pe partea din spate a echipamentului este atasat un micro-contact care este actionat atunci cand se incearca demontarea detectorului. La activarea acestei functii, detectorul trimite un semnal unitatii centrale care va alerta utilizatorul.

Alerta usa deschisa: daca usa sau fereastră ramane deschisa si se incearca armarea sistemului, unitatea centrala va avertiza utilizatorul printr-o alerta vocala de tipul "Zone XX is open". Sistemul va putea fi armat doar dupa inchiderea zonei.

Instalare

Pentru fixarea senzorului folosind banda dublu adeziva, curatati foarte bine suprafata pe care va fi lipit.

Pentru fixarea cu suruburile de prindere, indepartati capacele transmitatorului si a magnetului si fixati-le cu ajutorul suruburilor. Dupa instalarea capacelor, fixati echipamentele prin impingere usoara.

Este recomandata instalarea transmitatorului pe partea fixa a usii (toc) iar a magnetului pe partea mobila (foaia de usa). Distanța dintre transmitator si magnet nu trebuie sa depaseasca 1 centimetru.

Pe lateralul transmitatorului si al magnetului se afla cate un marcaj in forma de triunghi. Este obligatoriu ca cele doua marcaje sa fie pozitionate fata in fata pentru ca senzorul sa functioneze corect.

Intretinere

Pentru inlocuirea bateriei urmati pasii de mai jos:

- Folositi fanta de pe latura transmitatorului pentru a-l detasa de catre capac;
- Eliminati bateria veche;
- Introduceti o baterie noua CR2450 3V respectand polaritatea;
- Testati transmitatorul folosind magnetul;
- Fixati transmitatorul la loc pe capac impingandu-l usor.

Continut pachet

- 1 x contact magnetic KR-D028
- 1 x baterie CR2450 3V
- 2 x banda dublu adeziva
- 2 x suruburi de prindere
- 2 x distanriere culisabile
- Manual de utilizare

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE