



WM-5000Z/ZG

Sistem de monitorizare tur patrula in timp real, comunicatie 4G, cititor amprenta, telefon, RFID, GPS(ZG)

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

WM-5000Z/ZG
Sistem de monitorizare tur patrula in timp real, comunicatie 4G, cititor amprenta, telefon, RFID, GPS(ZG)
FISA TEHNICA

Descriere

WM-5000Z/ZG este un echipament de monitorizare a tururilor de patrula cu comunicatie in timp-real prin 4G a datelor de patrulare. Include cititor RFID pentru verificarea punctelor de patrula, senzor de amprente pentru identificarea paznicului, telefon pentru apeluri de urgenta, GPS(ZG) pentru verificarea pozitiei curente a gardianului sau pentru puncte de patrulare virtuale si un buton SOS pentru a semnala operatorul in caz de urgenta. Echipamentul se poate gestiona prin CLOUD sau aplicatie PC.

Avand o carcasa robusta, cu protectie din cauciuc si cu protectie la intemperii IP67, este ideal pentru utilizarea in spatii precum santiere de constructii, industrie miniera, ferme mari etc.

Caracteristici

- Transmitere date in timp real
- Cititor de proximitate integrat
- Comunicatie 4G/USB
- Senzor amprente
- Apel vocal (maxim 5 contacte)
- GPS (ZG)
- Buton SOS
- Prompt vocal
- Alarmer programabile
- Ecran OLED
- Carcasa robusta cu protectie din cauciuc

Specificatii

- Adaptor alimentare: 5Vcc/3A
- Acumulator: Li-Ion, 3.7Vcc/3400mA
- Autonomie: pana la 4 zile
- Timp de incarcare: ~2 ore
- Comunicatie: 4G/USB
- Taguri compatibile: EM 125kHz
- Distanta de citire: 3 ~ 5cm
- Capacitatea evenimente: 60000
- Protectie la intemperii: IP67
- Temperatura de operare: -40°C ~ +85°C
- Material: ABS + protectie cauciuc, rezistent la socuri mecanice
- Dimensiuni: 120(L) x 68(l) x 32(A)mm
- Masa neta: 221g

Software

- Patrol Management System 6.5 / Cloud
- Utilizatori multipli cu drepturi de administrare diferite
- Stabilire puncte de patrula si organizare plan tur patrula
- Log-uri evenimente
- Istorice tur patrula
- Generare rapoarte
- Back-up automat al datelor
- Grafice statistice

Interfata



Atentionari

- Este interzisa scufundarea completa in lichide.
 - Este interzisa lovirea cu intentie a cititorului RFID.
 - Este interzisa deschiderea echipamentului si dezmembrarea acestuia cu exceptia operatiei de inlocuire a bateriei.
 - Este interzisa demontarea/montarea dispozitivului in mediu cu umiditate ridicata.
 - Utilizati doar incarcatorul furnizat cu echipamentul.
- Atentie!** Nerespectarea celor de mai sus poate atrage anularea garantiei.

* Unele functii pot fi disponibile doar in versiunea cloud a aplicatiei de management.

Continut pachet

- 1 x WM-5000Z sau WM-5000ZG
- 1 x Adaptor alimentare 5Vcc/3A
- 1 x Cablu USB
- 1 x HUsa transport

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

